

Приемник вызовов официанта



HCM-1350 RECS

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HCM-1350 RECS

USA

Функциональность:

- Одновременный вывод на экран трех двухзначных цифр
- 15 номеров сигналов вызова в памяти приемника
- Оповещение: 10 полифонических мелодий + голосовое сопровождение
- Тип декодирования: метод регистрации
- Размеры, мм: 300 x 162 x 43
- Рабочая частота: 433,92 МГц

Аксессуары:

- Адаптер питания 12В
- Пульт дистанционного управления (далее пульт ДУ) для просмотра и удаления номеров с экрана приемника

Внешний вид и кнопки управления



На левой боковой поверхности приемника находится гнездо для подключения шнура питания, ручной регулятор громкости, и 3 кнопки управления (аналогичные кнопкам на пульте ДУ): **Вверх** ↑, **Стоп** □, **Вниз** ↓.



Кнопки управления на боковой панели приемника дублируются кнопками на пульте ДУ. На рисунке выше показано соответствие кнопок на боковой поверхности кнопкам на пульте ДУ.

Для улучшения приема сигналов вызова выполняйте следующие рекомендации:

- вытяните приемную антенну на всю длину,
- расположите приемник как можно выше
- Устанавливайте приемник вдали от металлических объектов
- Постарайтесь, чтобы пространство между кнопками вызова и приемником было по возможности без препятствий в виде железобетонных стен и т.д.

Перед началом работы системы вызова, состоящей из кнопок вызова официанта и приемника вызовов HCM-1350 RECS необходимо:

1. Зарегистрировать пульт ДУ в приемнике
2. Зарегистрировать кнопки вызова официанта в приемнике
3. И, при необходимости, выбрать мелодию сигнала вызова.

Регистрация пульта ДУ в приемнике HCM1350 RECS:

1. Включите приемник в сеть. Раздастся сигнал и на экране высветятся по очереди цифры от 00 до 99.
2. Выключите и снова включите приемник. Во время показа цифр от 00 до 99 нажмите на пульте ДУ кнопку ↑ (Вверх). На экране появится «AD». Это означает, что этот пульт ДУ не был зарегистрирован в этом приемнике.
3. Пока на экране горит надпись «AD», нажмите на пульте ДУ по очереди кнопки ↓ (Вниз), □ (Стоп), и ↓ (Вниз). С экрана пропадет надпись «AD» и приемник перейдет в режим ожидания (по экрану двигается черточка). Пульт управления зарегистрирован в приемнике.

Регистрация кнопок вызова в приемнике HCM-1350 RECS:

1. Убедитесь, что приемник находится в режиме ожидания (по экрану двигается черточка).
2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки ↑ (Вверх) и □ (Стоп) до появления на экране двух черточек « - - ».
3. Установите нужный Вам номер кнопки вызова официанта
 - Нажмите кнопку ↑ (Вверх) один раз. На экране появиться « 0 - »
 - Нажимайте кнопку ↑ (Вверх) для увеличения текущей цифры
 - Нажимайте кнопку ↓ (Вниз) для перехода к следующей цифре.

Например: На экране мигает первая цифра 0 в числе « 0 - ». Установим число «01». Для этого нажмем следующую последовательность кнопок: ↓ (Вниз) – для перехода к следующему разряду, и затем кнопку ↑ (Вверх) два раза для установки цифры 1. Если вы нажмете кнопку ↑ (Вверх) один раз, цифра увеличится до «1».
4. После установки номера кнопки на экране приемника (в нашем примере 01) нажмите на кнопку вызова официанта, чтобы присвоить ей номер 01. Раздастся сигнал – кнопка прописана. На экране появится число на 1 больше заданного вами

(в нашем примере это будет «02»).

Примечание: Если вы записываете кнопки по порядку (1,2,3,4 и т.д. – просто нажимайте на каждую новую кнопку – они будут записываться в память приемника) и перейдите к п. 6.

5. Если же номера кнопок у вас идут не по порядку (01,03,07 и т.д.) для прописывания следующих кнопок повторите шаги 3,4.
6. Для выхода из меню установок нажмите кнопку □ (Стоп).

Выбор мелодии сигнала вызова

1. Убедитесь, что приемник находится в режиме ожидания (по экрану двигается черточка).
2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки ↓(Вниз) и □ (Стоп) до появления на экране F1.
3. Нажмите кнопку ↓(Вниз) для входа в режим настройки. Проиграет предустановленная мелодия и на экране замигает ее порядковый номер. Нажимая кнопку ↑ (Вверх) выберите понравившуюся мелодию.
4. Нажмите кнопку ↓(Вниз) для сохранения установки в память приемника и выхода в режим ожидания.

Удаление номеров кнопок вызова из памяти приемника:

1. Убедитесь, что приемник находится в режиме ожидания (по экрану двигается черточка).
2. Нажмите на кнопку вызова, номер которой необходимо удалить.
3. Во время воспроизведения мелодии нажмите одновременно кнопки ↓(Вниз) и □ (Стоп), отпустите их. На экране появится надпись DEL.
4. Нажмите кнопку □ (Стоп). Мелодия прекратится и приемник перейдет в режим ожидания. Кнопка удалена из приемника. Теперь, приемник не будет выводить на экран сигнал вызова с этой кнопки.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ НАСТРОЕК ПРИЕМНИКА HSM-1350 RECS

Использование кнопок для навигации по меню

1. Для входа в меню нажмите и удерживайте одновременно кнопки ↓(Вниз) и □ (Стоп) до появления на экране F1.
2. Нажимайте кнопку ↑ (Вверх) для переключения между функциями (от F1 до F9)
3. Нажимайте кнопку ↓(Вниз) для входа в режим установки функции
4. Нажимайте кнопку ↑ (Вверх) для изменения значений в выбранной функции
5. Нажимайте кнопку ↓(Вниз) для сохранения установок и переключения в следующий режим установки.

Перечень основных функций:

- F1**

 - Выбор **мелодии сигнала** вызова (10 мелодий). При установке "00" - сигнал высвечивается на экране без музыки..
- F2**

 - Установка **громкости мелодии** сигнала вызова. Значения от 1 (минимальная громкость) до 7 (максимальная громкость).
 - Есть и ручной регулятор громкости на боковой поверхности приемника.
- F3**

 - Установка **длительности вывода номера** вызывающей кнопки официанта на экран приемника. Значение варьируется от 0 сек до 95 сек. При значении 00, номер выводится на экран постоянно, а удаляется кнопкой □ (Стоп) с пульта ДУ .
- F4**

 - **Включение / выключение голосового оповещения**. Значение 0 - голосовое оповещение выключено, Значение 1 или 2 - голосовое оповещение включено
- F5**

 - Установка **длительности проигрывания мелодии** (от 0 сек до 90 сек.)
- F7**

 - Оставьте, пожалуйста, значение 0.
- F8**

 - **Удаляется или остается на экране номер** кнопки вызова по истечении предустановленного в F3 времени вывода. Значение "1" - номер удаляется , значение "0" - остается на экране.
- F9**

 - Установка **количества повторов сигнала вызова**. Значение "0" - сигнал вызова прозвучит 1 раз, значение "0" - сигнал вызова прозвучит несколько раз.