

Инструкция пользователя кухонным передатчиком HCM-600

Кухонный передатчик HCM-600 работает в комплекте с оборудованием системы RAPID: пейджером-часами RAPID HCM-3000 и приемным блоком RAPID HCM-1300.

Данный передатчик может передавать цифровой код (трехзначный на пейджер-часы RAPID HCM-3000 и двухзначный на приемник RAPID HCM-1300) введенный пользователем с клавиатуры, одновременно на все зарегистрированные устройства.



Как работать с системой кухонный передатчик + пейджеры и приемник

- Кухонный передатчик HCM600 устанавливается на кухне, приемник HCM1300 - в месте сбора официантов, пейджеры раздаются индивидуально каждому официанту.
- Один раз при установке системы кухонный передатчик HCM600 регистрируется в приемнике HCM1300 и пейджерах JMC3000G. (см. описание ниже)
- Каждому официанту присваивается номер (например: 33,44,55, 60 и т.д.)
- При готовности блюда повар набирает на кухонном передатчике номер официанта, заказавшего блюдо (например: «33») и нажимает кнопку **CALL**.
33 → CALL
- На всех пейджерах официантов и приемнике вызовов официантов появляется надпись «33». Официант под этим номером бежит на кухню забрать готовое блюдо.

1. Вызов официанта с кухонного передатчика

После регистрации кухонного передатчика в приемнике HCM1300 и пейджерах JMC3000G вы можете вызывать официантов.

Наберите на клавиатуре кухонного передатчика номер официанта и нажмите CALL. Этот номер отобразится на экране приемника и пейджерах официантов.

Пример: Для вызова официанта №10:

10 → CALL : на экране приемника и пейджерах появится «10»

2. Повторный вызов официанта

Для повторного вызова последнего набранного номера официанта нажмите кнопку **RECALL** и затем кнопку **CALL**.

Пример: Для повторного вызова официанта №12:

Вы вызвали официанта под №12 : 12 → CALL.

Для повторного вызова нажмите: RECALL → CALL.

На пейджерах и приемнике появится «12»

3. Удаление номера вызванного официанта с экрана приемника HCM1300

После вызова официанта вы можете удалить его номер с экрана приемника HCM1300:

3.1 Удаление всех вызовов:

Нажмите кнопку ALL, затем кнопку CALL. С экрана приемника удалятся все цифры.

3.2 Удаление определенного вызова с экрана приемника HCM1300:

1. Для удаления определенного вызова с экрана приемника нажмите кнопку ALL на передатчике.
2. Нажмите 1, 2 или 3, соответствующее месту вызова на экране приемника (см. рис.)



Пример 1: Для удаления вызова, расположенного на 1 месте

Нажмите ALL на передатчике, затем «1».

На экране передатчика появится «AL1».

Нажмите на передатчике кнопку CALL.

Вызов, расположенный на 1 месте на экране приемника исчезнет.



Пример 2: Для удаления вызова, расположенного на 3 месте

Нажмите ALL на передатчике, затем «3». На экране передатчика появится «AL3».

Нажмите на передатчике кнопку CALL. Вызов,

расположенный на 3 месте на экране приемника исчезнет.



4. Регистрация кухонного передатчика в системе RAPID

Перед началом работы зарегистрируйте кухонный передатчик в пейджерах JMC3000G и приемнике HCM1300.

4.1 Регистрация кухонного передатчика в пейджере-часах HCM-3000G:

1. Включите кухонный передатчик HCM-600 в сеть 220В с помощью блока питания и переведите переключатель на задней стороне передатчика в левое положение.
2. На экране кухонного передатчика последовательно появятся цифры 8 __, 8 __, 8 __, 333, 222, 000 и прозвучит короткий сигнал. После этого HCM600 перейдет в режим ожидания (на пустом экране три минуса «---»)
3. Включите пейджер JMC-3000G, нажав на пейджере кнопку PWR на 3 сек. На экране пейджера появится надпись «THANK YOU» после чего пейджер готов к работе.
***Если пейджер не включается, необходимо зарядить встроенный аккумулятор. Для этого подключите в гнездо на левой стороне пейджера блок питания, который идет в комплекте.

4. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку **FUN**. На экране появится список функций.
5. Нажмите кнопку **FUN**. На экране пейджера появится «000». Первый «0» будет мигать.
6. Установите на пейджере значение 001. Это будет номер кухонного передатчика.
 - * Для перемещения по разрядам нажмите кнопку **FAN**.
 - ** Для увеличения цифры нажмите кнопку **PWR**.
 - *** Всего можно прописать до 5 кухонных передатчиков на 1 пейджер (001 ...005).
7. На кухонном передатчике HCM600 нажмите кнопку **FNC**. На экране появится «REC».
8. Наберите «00». На экране появится R00.
9. Нажмите кнопку **CALL**. На пейджере и на кухонном передатчике раздастся сигнал.
10. На пейджере нажмите кнопку **EXT** для выхода из режима программирования.
11. Система готова к работе..

4.2 Регистрация кухонного передатчика в приемнике вызовов HCM1300:

1. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку **FUN** на приемнике HCM1300, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции **F1** (Регистрация кнопок)
2. Для выбора данной функции нажмите кнопку **ENT**, на экране отобразится «00». Последний «0» будет мигать.
3. Клавишей **UP** и **DOWN** установите на экране приемника номер «01». Можно выбрать для регистрации только от 01 до 05
 - * Для перемещения по разрядам нажимайте кнопку **MOVE**
 - ** Для увеличения цифры нажимайте кнопку **UP**, для уменьшения кнопку **DOWN**.
 - *** Если в системе несколько приемников, то для каждого назначайте свой номер (02, 03, 04,05).
4. На клавиатуре кухонного передатчика HCM-600 нажмите клавишу **FNC**, на экране появится надпись **REC**, нажмите два раза цифру «0», чтобы на экране отобразилась надпись «R00».
5. Нажмите кнопку **CALL** на клавиатуре кухонного передатчика, при этом экран передатчика HCM600 отобразит символ «- -», а приемник HCM1300 издаст два коротких сигнала.
6. Нажмите клавишу **ESC** 2 раза для выхода в дежурный режим, на экране появится мигающая точка.
7. Система готова к работе.

5. Отмена регистрации кухонных передатчиков в системе RAPID

Вы можете удалить зарегистрированные кухонные передатчики из памяти приемника HCM1300 и пейджеров JMC3000G.

5.1 Удаление кухонного передатчика из приемника HCM1300

- На приемнике HCM600 нажмите кнопку **FAN** на 3 сек → на экране появится **F1**
- Нажимайте кнопку **UP** до появления на экране **F5**
- Нажмите кнопку **ENT** → на экране появится «01» - номер передатчика, зарегистрированного под номером 01
- Нажмите кнопку **ENTER** и два раза кнопку **ESC**

5.2 Удаление кухонного передатчика из пейджера JMC3000G:

- На пейджере нажмите кнопку **FAN** на 3 сек → на экране появится список функций
- Перейдите к п.5 **UNREG TML**, нажимая кнопку **PWR**.
- Нажмите кнопку **FAN** → на экране появится «1» - номер передатчика, зарегистрированного под номером 001.
- Нажмите кнопку **FAN** на пейджере JMC3000G для удаления передатчика, зарегистрированного под номером 001.

5.3. Если у вас несколько кухонных передатчиков, то удалять их из памяти пейджеров и приемника нужно по очереди:

1. Войдите в режим «Удаление»:

- на приемнике HCM1300:

Кнопка FAN (3 сек) → на экране появится F1 → кнопка UP до появления F5 → Кнопка ENT → на экране появится "01"- номер передатчика, зарегистрированного под номером 01.

- на пейджере JMC3000G:

Кнопка FAN (3 сек) → на экране список функций → кнопка PWR до п.5 UNREG TML → кнопка FAN → на экране появится номер зарегистрированного передатчика «1».

2. Нажмите **ENT** (на приемнике HCM1300) или кнопку **FAN** (на пейджере JMC3000G) для удаления 1-го зарегистрированного кухонного передатчика.
3. Нажмите кнопку **UP** (на приемнике) или кнопку **PWR** (на пейджере) для перехода к следующей цифре
4. Нажмите **ENT** (на приемнике HCM1300) или кнопку **FAN** (на пейджере JMC3000G) для удаления следующего номера кухонного передатчика.
5. Повторите п.3 и п.4 для всех пяти номеров кухонных передатчиков.
6. Нажмите кнопку **ESC** на приемнике или кнопку **EXT** на пейджере для выхода в рабочий режим.
7. Теперь кухонные передатчики не будут работать с приемником и пейджерами.