

R11 Мультифункциональная система вызова для клуба, салона красоты, склада, отеля, дома, офиса, конференц-зала и т.д., с питанием от батарейки.

Инструкция по эксплуатации.

1. Внешний вид:



2. **Выбор мелодии на приемнике:** Нажмите кнопку «Мелодия».
3. **Регулировка громкости на приемнике:** Нажимайте кнопку «Громкость» для установки нужного уровня громкости мелодии. Доступно 4 уровня громкости.
4. **Прописывание кнопок вызова и датчиков охраны в приемник:** Нажмите одновременно кнопку «Мелодия» и кнопку «Громкость». Загорится LED индикатор. Нажмите на кнопку вызова или включите охранный датчик или симитируйте его сработку (разомкнув геркон у датчика открытия). На приемнике один раз мигнет LED индикатор – кнопка записана в память приемника. Если вы хотите прописать еще несколько кнопок, нажимайте на них по очереди. Каждый раз LED индикатор будет мигать 1 раз. Если индикатор замигает 3 раза – это означает, что больше кнопок нельзя записать, предел памяти исчерпан. Нажмите кнопку «Громкость» для выхода из режима программирования.
5. **Удаление кнопок вызова из памяти приемника:** Нажмите одновременно кнопку «Мелодия» и кнопку «Громкость». Загорится LED индикатор. Нажмите и удерживайте кнопку «Громкость», пока не погаснет LED индикатор. Все кнопки вызова удалены.
6. **Прописывание брелка охраны:** Нажмите одновременно кнопку «М» и «Мелодия». Загорится LED индикатор. Нажмите на любую кнопку брелка. На приемнике один раз мигнет LED индикатор – брелок записан в память приемника. Если вы хотите прописать еще несколько брелков, нажимайте кнопку на каждом брелке. Каждый раз LED индикатор будет мигать 1 раз. Если индикатор замигает 3 раза – это означает, что больше брелков нельзя записать, предел памяти исчерпан. Нажмите

кнопку «Громкость» для выхода из режима программирования.

7. **Удаление брелков из памяти приемника:** Нажмите одновременно кнопку «Выбор мелодии+» и «Выбор мелодии-». Загорится LED индикатор. Нажмите и удерживайте кнопку «Громкость», пока не погаснет LED индикатор. Все датчики охраны удалены.

8. **Выбор режима работы**

У приемника 4 режима работы, в следующем порядке: «Welcome» (звучит Hello, Welcome), «Охрана»(включается звук сирены), «Система вызова»(звучит 1 из 32 мелодий) и «Ночная подсветка» (включение ночной подсветки). Нажимая кнопку «М» переходите от одного режима к другому.

Режим ночной подсветки можно использовать двумя путями:

1) Нажать кнопку «М» на 3 секунды и LED индикатор включится на 2 минуты

2) Подключить датчик движения к приемнику и установить режим ночной подсветки.

При сработке датчика движения, LED индикатор включится на 2 сек. Для выключения подсветки нажмите любую кнопку на приемнике.

9. **Полный сброс к заводским установкам.** Выключите приемник, вытащите батарейки. Нажмите кнопку «Громкость» и удерживая её нажатой вставьте батарейки и включите приемник. LED индикатор мигнет 10 раз. Из памяти приемника удалены все кнопки вызова, датчики охраны и брелки охраны.

Функциональность:

3 в одном: система вызова + охрана + WELCOME режим + ночная подсветка

32 мелодии вызова

Поддержка до 30 устройств (кнопки вызова датчики и брелки охраны)

Кодировка EV1527/PT2262

4 уровня громкости

Режим экономии энергии

Технические характеристики:

Ток потребления <1 мА

Рабочая частота 433 МГц

Рабочая температура -10...+50 градусов С

Рабочее расстояние до 150 м на открытом пространстве

Комплектация:

Приемник – 1 шт.

Кнопка вызова – 1 шт.

Инструкция пользователя – 1 шт.